



<i>Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky</i>		
<b>Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik</b>		
<b>Název:</b> <b>Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS</b>	<b>Metodický list číslo</b>	<b>11</b> <b>DR5</b>
	<i>Vydáno dne: 5. března 2007</i>	Stran: 2

1) Základní postavení:




2) Povel VD: „Družstvo, stroj CAS, vodní zdroj vlastní, směr hořící nádrž, rozdělovač, 2B, první proud C těžkou pěnu, PŘIPRAVIT!“.

3) Výchozí postavení:




4) Přípravné postavení:



## II. Útočné proudy

5) Útočné postavení:

- Povel VD k útočnému postavení: „První proud, cíl *levý okraj nádrže*, 3C těžkou pěnu, druhý proud, cíl *pravý okraj nádrže*, 4C těžkou pěnu, VPŘED!“.
- Provedení: Po zavodnění prvního proudu C se číslo 3 vrací na základnu a společně s číslem 4 se vyzbrojí pro tvorbu druhého proudu. Přejdou do přípravného postavení a od rozdělovače vytvoří druhý proud. Po zřízení druhého proudu obsluhují rozdělovač sudá čísla proudů.
- Schéma bojového rozvinutí:



7) Po ukončení hašení pěnou se na pokyn VD provede proplach hadicového vedení.